NEC





NEC Expressサーバ インターネットアプライアンスサーバ

N8100-804

Express5800/CacheServer

(Nスリムタワー)

ユーザーズガイド

856-121064-804-0 2002年 7月 初版

商標について

ESMPROとCLUSTERPROは日本電気株式会社の登録商標です。LinuxはLinus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標または商標です。UNIXはThe Open Groupの登録商標です。Microsoft、Windows、Windows NT、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Intel、Pentium、Celeronは米国Intel Corporationの登録商標です。ATは米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。DatalightはDatalight、Inc.の登録商標です。ROM-DOSはDatalight、Inc.の商標です。その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

Windows XPはMicrosoft® Windows®XP operating systemの略称です。Windows 2000はMicrosoft® Windows®2000 Server operating system、Microsoft® Windows®2000 Professional operating systemの略称です。Windows NT® Server operating system version 3.51/4.0、Microsoft® Windows NT® Workstation operating system version 3.51/4.0の略称です。Windows MeはMicrosoft® Windows® Millennium Edition Operating Systemの略称です。Windows 98はMicrosoft® Windows®98 operating systemの略称です。Windows®95はMicrosoft® Windows®95 operating systemの略称です。

サンブルアプリケーションで使用している名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、個人名とは一切関係ありません。

本サーバで使用しているソフトウェアの大部分は、BSDの著作とGNUのパブリックライセンスの条項に基づいて自由に配布することができます。ただし、アプリケーションの中には、その所有者に所有権があり、再配布に許可が必要なものがあります。

GPLライセンスのソースファイルは、レッドハット株式会社のWebサイト(http://www.redhat.co.jp/) よりダウンロードすることができます。また、本製品で使用しているオープンソースコードは、弊社サイト『http://www.express.nec.co.jp/linux/』で公開しております。

注 意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

高調波適合品

本装置は経済産業省通知の家電、汎用品高調波抑制対策ガイドラインに適合しています。

電源の瞬時電圧低下対策について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置(UPS)等を使用されることをお勧めします(UPSの導入につきましては、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください)。

レーザ安全基準について

本装置に標準で搭載されているCD-ROMドライブは、レーザに関する安全基準(JIS・C-6802、IEC825)クラス1に適合しています。

海外でのご使用について

本装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格等の適用を受けておりません。したがって、本装置を輸出した場合に当該国での輸入通関および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、 お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響については(4)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

このユーザーズガイドは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておくようにしてください。「使用上のご注意」を必ずお読みください。

⚠ 使用上のご注意 -必ずお読みください -

本装置を安全に正しくご使用になるために必要な情報が記載されています。

安全にかかわる表示について

Express5800シリーズを安全にお使いいただくために、このユーザーズガイドの指示に従って操作してください。

このユーザーズガイドには装置のどこが危険か、指示を守らないとどのような危険に遭うか、どうすれば危険を避けられるかなどについて説明されています。また、装置内で危険が想定される箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています。

ユーザーズガイド、および警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として、「警告」と「注意」 という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されています。



指示を守らないと、人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを 示します。




指示を守らないと、火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示します。

危険に対する注意・表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味を持つものとして定義されています。

	注意の喚起	この記号は指示を守らないと、危険が発生する↓4サれがあることを表します。記号の中の 絵表示は危険の内容を図案化したものです。	(例) (感電注意)
\Diamond	行為の禁止	この記号は行為の禁止を表します。記号の中 や近くの絵表示は、してはならない行為の内 容を図案化したものです。	(例) (接触禁止)
	行為の強制	この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、しなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこの行為が必要です。	(例) 日子 (プラグを抜け)

(ユーザーズガイドでの表示例)



本書、および警告ラベルで使用する記号とその内容

注意の喚起

A	感電のおそれがあることを示しま す。		発煙または発火のおそれがあるこ とを示します。
	高温による傷害を負うおそれがあ ることを示します。	Ŵ	特定しない一般的な注意・警告を 示します。

行為の禁止



行為の強制



安全上のご注意

本装置を安全にお使いいただくために、ここで説明する注意事項をよく読んでご理解し、安全にご活用ください。記号の説明についてはiiiページの『安全にかかわる表示について』の説明を参照してください。

全般的な注意事項

企警告

人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とする業務には使用しない



本装置は、医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備や機器など、 人命に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組 み込みやこれらの機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。こ れら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用した結果、人身事故、財産損 害などが生じても当社はいかなる責任も負いかねます。

煙や異臭、異音がしたまま使用しない



万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちにPOWERスイッチをOFFにして電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となります。



針金や金属片を差し込まない

通気孔やフロッピーディスクドライブ、CD-ROMドライブのすきまから金属片や 針金などの異物を差し込まないでください。感電の危険があります。

<u></u> 注意



海外で使用しない

本装置は、日本国内専用の装置です。海外では使用できません。この装置を海外で使用すると火災や感電の原因となります。



装置内に水や異物を入れない

装置内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、すぐ電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。分解しないで販売店または保守サービス会社にご連絡ください。

電源・電源コードに関する注意事項

承警告



ぬれた手で電源プラグを持たない

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。



アース線をガス管につながない

アース線は絶対にガス管につながないでください。ガス爆発の原因になります。

<u></u> 注意



指定以外のコンセントに差し込まない

電源は指定された電圧、電源の壁付きコンセントをお使いください。指定以外の電源を使うと火災や漏電の原因となります。

また、延長コードが必要となるような場所には設置しないでください。本装置の 電源仕様に合っていないコードに接続すると、コードが過熱して火災の原因とな ります。




たこ足配線にしない

コンセントに定格以上の電流が流れることによって、過熱して火炎の原因となる おそれがあります。




中途半端に差し込まない

電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込むと接触不良のため発熱し、火災の原因となることがあります。また差し込み部にほこりがたまり、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。



本装置に添付されている電源コード以外のコードを使わないでください。電源 コードに定格以上の電流が流れると、火災の原因となるおそれがあります。





- コード部分を引っ張らない。
- 電源コードをはさまない。
- 電源コードを折り曲げない。
- 電源コードに薬品類をかけない。
- 電源コードをねじらない。
- 電源コードにものを載せない。
- 電源コードを束ねない。
- 電源コードを改造・加工・修復しない。
- 電源コードをステープラ等で固定しない。
- 損傷した電源コードを使わない。(損傷した電源コードはすぐ同じ規格の電源 コードと取り替えてください。交換に関しては、お買い求めの販売店または保 守サービス会社にご連絡ください。)

設置・装置の移動・保管・接続に関する注意事項

<u></u> 注意

指定以外の場所に設置しない

本装置を次に示すような場所や本書で指定している場所以外に置かないでください。 火炎の原因となるおそれがあります。



- ほこりの多い場所。
- 給湯器のそばなど湿気の多い場所。
- 直射日光が当たる場所。
- 不安定な場所。

また、本装置を縦置きにしてお使いになるときは添付のスタビライザで本装置を 固定してください。



プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない

インタフェースケーブルの取り付け/取り外しは電源コードをコンセントから抜いて行ってください。たとえ電源をOFFにしても電源コードを接続したままケーブルやコネクタに触ると感電したり、ショートによる火災を起こしたりすることがあります。

指定以外のインタフェースケーブルを使用しない

インタフェースケーブルは、NECが指定するものを使用し、接続する装置やコネクタを確認した上で接続してください。指定以外のケーブルを使用したり、接続先を誤ったりすると、ショートにより火災を起こすことがあります。



また、インタフェースケーブルの取り扱いや接続について次の注意をお守りください。

- 破損したケーブルコネクタを使用しない。
- ケーブルを踏まない。
- ケーブルの上にものを載せない。
- ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない。
- 破損したケーブルを使用しない。

お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項

承警告





自分で分解・修理・改造はしない

本書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を行ったりしないでください。装置が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の危険があります。

リチウム電池を取り外さない



本装置内部にはリチウム電池が取り付けられています。リチウム電池を取り外さないでください。リチウム電池は火を近づけたり、水に浸けたりすると爆発するおそれがあります。

また、リチウム電池の寿命で装置が正しく動作しなくなったときは、ご自分で分解・交換・充電などをせずにお買い求めの販売店、または保守サービス会社に連絡してください。

プラグを差し込んだまま取り扱わない



お手入れや本装置内蔵用オプションの取り付け/取り外し、装置内ケーブルの取り付け/取り外しは、本装置の電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。たとえ電源をOFFにしても、電源コードを接続したまま装置内の部品に触ると感電するおそれがあります。

また、電源プラグはときどき抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取ってください。ほこりがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。



高温注意

本装置の電源をOFFにした直後は、内蔵型のハードディスクなどをはじめ装置内の部品が高温になっています。十分に冷めたことを確認してから取り付け/取り外しを行ってください。

中途半端に取り付けない



電源ケーブルやインタフェースケーブル、ボードは確実に取り付けてください。 中途半端に取り付けると接触不良を起こし、発煙や発火の原因となるおそれがあります。

コネクタカバーを取り付けずに使用しない



内蔵デバイスと接続していない電源ケーブルのコネクタにはコネクタカバーが取り付けられています。使用しないコネクタにはコネクタカバーを取り付けてください。コネクタカバーを取り付けずに使用すると、コネクタが内部の部品に接触して火炎や感電の原因となります。

運用中の注意事項

<u></u> 注意



雷がなったら触らない

雷が発生しそうなときは電源プラグをコンセントから抜いてください。また電源 プラグを抜く前に、雷が鳴りだしたら、ケーブル類も含めて装置には触れないで ください。火災や感電の原因となります。



ペットを近づけない

本装置にペットなどの生き物を近づけないでください。排泄物や体毛が装置内部 に入って火災や感電の原因となります。



装置の上にものを載せない

スタビライザで固定していても装置が倒れて周辺の家財に損害を与えるおそれが あります。



CD-ROMドライブのトレーを引き出したまま放置しない

引き出したトレーの間からほこりが入り誤動作を起こすおそれがあります。また、トレーにぶつかりけがをするおそれがあります。




近くで携帯電話やPHS、ポケットベルを使わない

本装置のそばでは携帯電話やPHS、ポケットベルの電源をOFFにしておいてください。電波による誤動作の原因となります。

警告ラベルについて

本装置内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが貼り付けられています。これは本装置を操作する際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです(ラベルをはがしたり、汚したりしないでください)。もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、汚れているなどして判読できないときは販売店にご連絡ください。



警告ラベルは、装置背面を手前側に置いたとき、文字が正しく読める向きに貼られています。

取り扱い上のご注意 - 装置を正しく動作させるために -

本装置を正しく動作させるために次に示す注意事項をお守りください。これらの注意を無視した取り扱いをすると本装置の誤動作や故障の原因となります。

- 周辺機器へのケーブルの接続/取り外しは本装置の電源がOFFになっていることを確認し、電源プラグをコンセントから外した後に行ってください。
- 電源のOFFやフロッピーディスクの取り出しは、本装置のアクセスランプが消灯していることを確認してから行ってください。
- 本装置の電源を一度OFFにした後、再びONにするときは10秒以上経過してから行ってください。
- 本装置を移動する前に電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 定期的に本装置を清掃してください(清掃は191ページで説明しています)。定期的な清掃はさまざまな故障を未然に防ぐ効果があります。
- 落雷等が原因で瞬間的に電圧が低下することがあります。この対策として無停電電源装置等を使用することをお勧めします。
- シリアルポート2(COM2)コネクタは管理PCとの通信をするためのインタフェースに設定されています。シリアルポート2コネクタにその他の接続をすると誤動作の原因となります。
- オプションは本装置に取り付けられるものであること、また接続できるものであること を確認してください。たとえ本装置に取り付けや接続ができても正常に動作しないばか りか、装置本体が故障することがあります。
- オプションはNECの純正品をお使いになることをお勧めします。他社製のメモリやハードディスクには本装置に対応したものもありますが、これらの製品が原因となって起きた故障や破損については保証期間中でも有償修理となります。
- 本装置を縦置きで使用する場合は、添付のスタビライザで固定してください。設置の向きは前ページの図を参照してください。また、横置きの場合は、フロッピーディスクドライブ、CD-ROMドライブが上になるようにして、添付のゴム足をていねいに底面に貼り付けてから設置してください。



保守サービスについて

本装置の保守に関して専門的な知識を持つ保守員による定期的な診断・保守サービスを用意しています。

本装置をいつまでもよい状態でお使いになるためにも、保守サービス会社と定期保守 サービスを契約されることをお勧めします。

\sim Memo \sim

はじめに

このたびは、NECのExpress5800/CacheServer(Nスリムタワー)をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本製品は、インターネットビジネスに欠かせないファイアフォール、キャッシングシステム、メールサービス、Webサービスなど、各機能をそれぞれの専用ハードウェアに集約したNECのインターネットアプライアンスサーバファミリーの1つです。

省スペース型のスリムな本製品は、高い性能と信頼性が凝縮されたハードウェアと用途に応じて設計された使いやすい専用のソフトウェアが高速のインターネットアクセスを提供します。

また、セットアップのわずらわしさをまったく感じさせない専用のセットアッププログラムやマネージメントアプリケーションは、お客様の一元管理の元でさらに細やかで高度なサーバ機能の実現を提供します。

本製品の持つ機能を最大限に引き出すためにも、ご使用になる前に本書をよくお読みになり、装置の取り扱いを十分にご理解ください。

本書について

本書は、本装置を正しくセットアップし、使用できるようにするための手引きです。システムのセットアップを行うときや日常使用する上で、わからないことや具合の悪いことが起きたときは、取り扱い上の安全性を含めてご利用ください。

本書は常に本装置のそばに置いていつでも見られるようにしてください。

本文中の記号について

本書では巻頭で示した安全にかかわる注意記号の他に3種類の記号を使用しています。これらの記号と意味をご理解になり、装置を正しくお取り扱いください。

東	装置の取り扱いや、ソフトウェアの操作で守らなければならない事柄や特に注意をすべ き点を示します。
チェック	装置やソフトウェアを操作する上で確認をしておく必要がある点を示します。
1 E'2h	知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。

画面イメージ内の表示内容について

本書では、クライアントマシンのディスプレイに表示されるアプリケーションの画面イメージを掲載してます。この中で「x.x.x.x」や「xxxx」などとなっている部分は任意のURL、およびアドレスやドメイン名、設定値を示します。これらは、お客様のお使いになる環境によって異なります。お使いになっている環境に合わせて読み替えてください。

Management Consoleの画面イメージは、実際のものと若干異なる場合があります。

本書の再購入について

もし本書を紛失された場合は、最寄りの販売店、またはお買い求めの販売店にご相談ください。ユーザーズガイドは、Express5800シリーズのホームページ(8番街)からダウンロードすることができます。

[8番街] http://nec8.com/

本書の構成について

本書は7つの章から構成されています。それぞれの章では次のような説明が記載されています。なお、巻末には付録・用語解説・索引があります。必要に応じてご活用ください。

「使用上のご注意」をはじめにご覧ください

本編をお読みになる前に必ず本書の巻頭に記載されている「使用上のご注意」をお読みください。「使用上のご注意」では、本装置を安全に、正しくお使いになるために大切な注意事項が記載されています。

•	XX 10 11 10 0 0 0	
第1章	知っておきたいこと	本製品の特長や添付のソフトウェア、および各部 の名称やその機能、日常の運用での基本的な操作 について説明します。
第2章	セットアップ	本体の設置から接続、専用ツールによるセット アップなど装置を使用できるまでの作業と注意事 項を説明します。再セットアップの方法について も説明しています。
第3章	システムの管理	クライアントマシンからWebブラウザを使って本装置にアクセスする方法やWebブラウザ上に表示される「Management Console」を使ったシステムの設定や状態のチェックの方法について説明します。
第4章	保守・管理ツールCD-ROM	本体に添付の「保守・管理ツールCD-ROM」の使い方とCD-ROMにあるツールやアプリケーションの使用方法について説明します。
第5章	ESMPRO	本体に添付の「保守・管理ツールCD-ROMおよびバックアップCD-ROM」には、システムのセットアップに必要なモジュールの他にExpress5800シリーズの管理と監視を制御するESMPRO/ServerManager、ServerAgentがバンドルされています。ここでは、これらのアプリケーションを利用する上での注意事項や各種設定内容について説明しています。

第6章 システムの拡張...... 内蔵オプションの取り付け/取り外し方法と、

します。

第7章 故障かな?と思ったときは 「故障かな?」と思ったときは、装置の故障を疑う前に参照してください。また、この章では故障を未然に防ぐための保守のしかたやExpress5800シリーズをご利用のお客様に提供しているサービスについても紹介しています。

BIOSの設定内容の確認と変更方法について説明

付属品の確認

梱包箱の中には、本体以外にいろいろな付属品が入っています。添付の構成品表を参照してすべてがそろっていることを確認し、それぞれ点検してください。万一足りないものや損傷しているものがある場合は、販売店に連絡してください。

付属品について

- 添付品はセットアップをするときやオブションの増設、装置が故障したときに必要となりますので大切に保管してください。
- 添付品のソフトウェアパッケージの構成品については、パッケージの中にある構成品表を参照してください。
- フロッピーディスクが添付されている場合は、フロッピーディスクのバックアップを とってください。また、添付のディスクをマスタディスクとして大切に保管し、バック アップディスクを使用してください。
- 添付のフロッピーディスク、またはCD-ROMは使用方法を誤るとお客様のシステム環境を変更してしまうおそれがあります。使用についてご不明な点がある場合は、無理な操作をせずにお買い求めの販売店、または保守サービス会社にお問い合わせください。

第三者への譲渡について

本体または、本体に添付されているものを第三者に譲渡(または売却)するときは、次の注意を守ってください。

● 本体について

第三者へ譲渡(または売却)する場合には、本書を一緒にお渡しください。

● 添付のソフトウェアについて

添付のソフトウェアを第三者に譲渡(売却)する場合には、以下の条件を満たす必要があります。


- 添付されているすべてのものを譲渡し、譲渡した側は一切の複製物を保持しないこと
- 各ソフトウェアに添付されている『ソフトウェアのご使用条件』の譲渡、移転に関する条件を満たすこと
- 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、インストールした装置から削除した後、譲渡すること

消耗品・装置の廃棄について

■ 本体および本体内蔵デバイス(ハードディスク、フロッピーディスク、CD-ROMやボード類など)の廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。

本体内部のマザーボード上にあるバッテリの廃棄(および交換)についてはお買い求めの販売店または保守サービス会社までお問い合わせください。

■ 本体内部の部品の中には、寿命により交換が必要なものがあります(冷却ファン、バッテリ、CD-ROMドライブ、フロッピーディスクドライブなど)。装置を安定して稼働させるために、これらの部品を定期的に交換することをお勧めします。交換や寿命については、お買い求めの販売店、または保守サービス会社にご連絡ください。



目 次

	のご注意 - 必ずお読みください 安全にかかわる表示について	
	女主にかかわる表示について	
	安全上のご注意	
	全般的な注意事項	
	電源・電源コードに関する注意事項	
	設置・装置の移動・保管・接続に関する注意事項	
	お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項	
	運用中の注意事項	
	警告ラベルについて	
	取り扱い上のご注意 - 装置を正しく動作させるために	
はじめに		
本書について		
181020	本文中の記号について	
	画面イメージ内の表示内容について	
	本書の再購入について	
	本書の構成について	
付属品の確認		
第三者への譲	渡について	
公共口 壮黑石		
_)廃棄について	
_	きたいこと	
知ってお	らきたいこと	
知ってお	らきたいこと トアプライアンスサーバについて	
知ってお	らきたいこと トアプライアンスサーバについて	
知ってお	うきたいこと トアプライアンスサーバについてインターネットアプライアンスサーバとは	
知ってお	うきたいこと トアプライアンスサーバについて	
知ってお インターネッ	きたいこと トアプライアンスサーバについて	
知ってお インターネッ	うきたいこと トアプライアンスサーバについて	
知ってお インターネッ	きたいこと トアプライアンスサーバについて	
知ってお インターネッ	きたいこと トアプライアンスサーバについて	
知ってお インターネッ	きたいこと トアプライアンスサーバについて	
知ってお インターネッ	きたいこと トアプライアンスサーバについて	
知ってお インターネッ	きたいこと トアプライアンスサーバについて	
知ってお インターネッ	トアプライアンスサーバについて	
知ってお インターネッ 各部の名称と	きたいこと トアプライアンスサーバについて	
知ってお インターネッ 各部の名称と	トアプライアンスサーバについて	
知ってお インターネッ 各部の名称と	トアプライアンスサーバについて	
知ってお インターネッ 各部の名称と	トアプライアンスサーバについて	
知ってお インターネッ 各部の名称と	トアプライアンスサーバについて	
知ってお インターネッ 各部の名称と	トアプライアンスサーバについて	
知ってお インターネッ 各部の名称と	トアプライアンスサーバについて	
知ってお インターネッ 各部の名称と	トアプライアンスサーバについて	
知ってお インターネッ 各部の名称と	トアプライアンスサーバについて	

リセット		21
クライアント	マシンからのリセット	21
強制電源切断	:	21

 設置
 24

 接続
 26

設置と接続.......24

2 セットアップ

初めてのセ	ットアップ	28
	初期導入設定用ディスクの作成	28
	初期導入設定プログラムの実行と操作の流れ	
	各入力項目の設定	
	システムのセットアップ	
	セットアップの手順	
	セットアップに失敗した場合	
	オンラインアップデートの実行	32
	ESMPRO/ServerAgentのセットアップ	
	· システム情報のバックアップ	33
管理PCのも	zットアップ	34
再セットア	ップ	35
	保守用パーティションの作成	35
	システムの再インストール	
	初期導入設定用ディスクの作成	
	システムのセットアップ	
	オンラインアップデートの実行	
	ESMPRO/ServerAgentのセットアップ	
	ムの管理 ent Consoleについて	40
rviai iagome	Management Consoleのセキュリティモード	
	Management Consoleへのアクセス方法	
	Vidi lagerierit Console (の) クセスカム	
	レベル100場合	
ノロキジ		
	プロキシサーバの設定	
	基本設定(フォワードプロキシ)	
	基本設定(リバースプロキシ)	
	親プロキシ設定	
	隣接プロキシ設定	
	詳細設定	
	アクセス制御設定	
	アクセス制御設定	59
	アクセス制御設定スケジュールダウンロード 認証設定	59 62
	アクセス制御設定スケジュールダウンロード 忍証設定 パイパス設定	59 62 64
	アクセス制御設定	
	アクセス制御設定スケジュールダウンロード 忍証設定 パイパス設定	

	時刻調整(ntpd)	
	ネットワーク管理エージェト(SNMP)	
	リモートログイン(telnet)	
	WPADサーバ	
パッケージ		7
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	オンラインアップデート	
	チ動インストール	
	チ動コンストール	
S. 7 = 1	7.77 2.07 34	
ンステム		
	システム停止/再起動 システムの停止	
	システムの停止システムの再起動	
	状態	
	その他	
バックアッフ	プ	
	「Samba」によるバックアップ設定の例	
	Windowsマシンの共有フォルダの作成	8
	システムのバックアップファイルグループの設定	
	バックアップの実行	
保守・管	^{リストア} 管理ツールCD-ROM	
	管理ツールCD-ROM	
	管理ツールCD-ROM	9
	管理ツールCD-ROM ソール 起動方法	9
	管理ツールCD-ROM ソール	9 9
	管理ツールCD-ROM Vール	9 9 9
	管理ツールCD-ROM Vール	9 9 9 9
保守・管理ツ	管理ツールCD-ROM Vール 起動方法 LAN接続された管理PCから実行する ダイレクト接続(COM2)された管理PCから実行する メインメニュー Install Menu	9 9 9 9 9 10
保守・管理ツ	管理ツールCD-ROM ソール	9 9 9 9 10
保守・管理ツ	管理ツールCD-ROM フール	9 9 9 10 10
保守・管理ツ	管理ツールCD-ROM ソール	9 9 9 10 10
保守・管理ツオフライン係	管理ツールCD-ROM フール	
保守・管理ツオフライン係	管理ツールCD-ROM ル	99 99 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
保守・管理ツオフライン係	管理ツールCD-ROM ソール	
保守・管理ツ オフライン(6 システム診断	管理ツールCD-ROM フール 起動方法 LAN接続された管理PCから実行する ダイレクト接続(COM2)された管理PCから実行する Install Menu ポウユーティリティ オフライン保守ユーティリティの起動方法 オフライン保守ユーティリティの機能 システム診断の内容 … システム診断の起動と終了 システム診断の起動と終了	99 99 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
保守・管理ツ オフライン(6 システム診断	管理ツールCD-ROM フール	99 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100
保守・管理ツ オフライン(6 システム診断		
保守・管理ツ オフライン(6 システム診断	管理ツールCD-ROM フール	9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
保守・管理ツ オフライン(6 システム診断	 管理ツールCD-ROM シール 起動方法 LAN接続された管理PCから実行する ダイレクト接続(COM2)された管理PCから実行する メインメニュー Install Menu マライン保守ユーティリティの起動方法 オフライン保守ユーティリティの機能 システム診断の内容 システム診断の内容 システム診断の起動と終了 anagement Workstation Application - 通信方法について MWAの機能 	9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11

5 ESMPRO

概 要		 114
	サーバ障害の検出	 116
	サーバ障害の予防	 116
	サーバ稼動状況の管理	 11'
	分散したサーバの一括管理	 11'
ESMPRO/S	erverManager	 11
	動作環境	
	型パタス セットアップの前準備	
	ネットワークサービスの設定	
	セキュリティの設定 - ESMPROユーザーグループの設定	
	インストール時に必要なディスク容量の確認	
	運用中に必要なディスク容量の確認	
	旧バージョンのESM(PRO)/ServerManagerがすでにインストールされている場合	
	他のESMPRO製品を同じマシンにインストールする場合	
	最大レジストリサイズの設定	
	インストール	 12
	使用するインストールディスクについて	 12
	インストール前の注意事項	 12
	インストール手順	 12
	アンインストール	
	アンインストール前の注意事項	 12
	アンインストール	
	インストール後の補足説明	 12
SMPRO/S	erverAgent	 13
	· 動作環境	
	注意·制限事項	
	ESMPRO/ServerAgentへのアクセス	
	全般プロパティ	
	 CPU負荷監視	
	ストレージ監視	 14
	ファイルシステム監視	 14
	ネットワーク(LAN) 監視	 14
	ディスクアレイ監視	 14
	温度監視	 14
	電圧監視	
	オフライン保守ユーティリティ連携 - ESRASプロパティ	
	DCスイッチ監視	 14
	機能説明	 14
	設 定	 14
	セットアップ - 通報設定機能	 14
	基本設定	
	マネージャ通報(SNMP)	
	マネージャ通報(TCP_IP In-Band)	
	マネージャ通報(TCP_IP Out-Band)	
	シャットダウン開始までの時間設定	
	通報先リストの設定	
	通報先口の設定・変更	
	通報先IDの追加	
	通報先IDの削除	
	エージェントイベント設定	
	Syslog設定	
	ハードウェアログの参照	 16

6 システムの拡張

11-74 6 70 00 0	前に	168
	安全上の注意	168
	取り扱い上の注意	168
	静電気対策について	169
取り付け/取り	リ外しの準備	170
	カバー	
	取り外し	
	取り付け	
	フロントマスク	172
	取り外し	172
	取り付け	172
DIMMの増設		173
	取り付け	174
	取り外し	176
PCIボードの±	普 設	177
	取り付け	
	取り外し	
	·····································	
りしい設定の多		
	起動	
	キーと画面の説明DIMMを取り付けた(または取り外した)場合	
	PCIボードを取り付けた(または取り外した)場合	
	POWERスイッチ機能を無効にする	
	POWERスイッテ候能を無効にする 終了方法	
11		
	でであったときは	
	アラートの確認	190
	アラートの確認ステータスランプの確認	19C
	アラートの確認ステータスランプの確認	190 190 190
	アラートの確認ステータスランプの確認	190 190 190 191
	アラートの確認ステータスランプの確認	190 190 190 191
	アラートの確認ステータスランプの確認	
日常の保守	アラートの確認	
日常の保守	アラートの確認	
日常の保守	アラートの確認 ステータスランプの確認 パックアップ クリーニング 本体のクリーニング CD-ROMのクリーニング オンラインアップデートの実行	
日常の保守	アラートの確認	
日常の保守	アラートの確認 ステータスランプの確認 パックアップ クリーニング 本体のクリーニング CD-ROMのクリーニング オンラインアップデートの実行	
日常の保守	アラートの確認	


移動と保管	203
ユーザーサポート	
保証について	204
修理に出される前に	205
修理に出される時は	
補修用部品について	205
保守サービスについて	
ハードウェアメンテナンスサービス	
オプションサービス	207
情報サービスについて	208
付録A 仕 様	209
付録B 保守サービス会社網一覧	210
用語解説	
索 引	

- ユーザー登録をしましょう!-

NECでは、製品ご購入のお客様に「Club Express会員」への登録をご案内しております。添付の「お客様登録申込書」に必要事項をご記入の上、エクスプレス受付センターまでご返送いただくか、またはClub Expressのインターネットホームページ

http://club.express.nec.co.jp/

にてご登録ください。



「Club Express会員」のみなさまには、ご希望によりExpress5800シリーズをご利用になる上で役立つ情報サービスを、無料で提供させていただきます。サービスの詳細はClub Expressのインターネットホームページにて紹介しております。是非、ご覧ください。